

Ztrati se při restartu jednotky HCL nebo HC2 poslední hodnota naměřené teploty?

Po restartu (tlačítkem *Restart* v konfiguraci HC nebo tlačítkem na zadní straně zařízení) jednotky nebyla zjištěna ztrata naměřené teploty.

I po vypadku elektřiny a následněm zapnutí jednotky nedošlo ke ztrátě dat z teplotních čidel. Jednotka si pamatuje vždy poslední naměřenou teplotu, kterou zařizní poříle.

Testováno na HCL i HC2 verze 4.053 se všemi prvky Fibaro. Jestliže se teplota u jiných prvků ztratí, vyberte jiné zařízení jako hlavní senzor (pokud jde o ztrátu teploty na hlavním senzoru). U bateriových zařízení zkontrolujte stav baterie. U magnetického kontaktu (FGK - 101 - 107) zkontrolujte teplotní čidlo ve svorkovnici. Pokud se i poté teplota nezobrazí, kontaktujte technickou podporu.

ID článku: 221

Naposledy upraveny: 20 Aug, 2015

Revision: 7

Fibaro / Z-Wave -> často kladené dotazy -> Ztrati se při restartu jednotky HCL nebo HC2 poslední hodnota naměřené teploty?

<http://old-kb.yatun.cz/entry/221/>