Automaticky restart jednotky (HCL i HC2) v urÄ ity Ä as

1. StahnÄ te si soubor <u>Reboot_Home_Center.zip</u> a rozbalte ho

2. JdÄ te do Devices v jednotce Home Center a importujte virtualni zaÅ izeni (pÅ edchozi staženy soubor s koncovkou .vfib)

| Click ADD, then fill in the configuration details for the new camera. Click SAVE when done. |
|--|
| To add the Virtual Device Click Add to create a virtual device. A new configuration window will open. Add Import virtual device Vybrat soubor Reboot_Homnter.vfib Import virtual device |

3. PÅ iÅ aÄ te zaÅ izeni do mistnosti, zadejte IP adresu: 127.0.0.1 a port 80.

| General | Advanced |
|---------|--------------------------|
| | Name: Reboot Home Center |
| | Room: Unassigned |
| | IP Address: 127.0.0.1 |
| | TCP Port: 80 |
| - | Type: Virtual device |
| | Export virtual device |
| | |

4. Pokud pouÅ³/₄ivate u administratorského uÄ tu jiné pÅ ihlaÅ₁ovaci udaje, neÅ³/₄ admin admin, pÅ ejdÄ te na

stranku <u>http://www.motobit.com/util/base64-decoder-encoder.asp</u>. Zadejte do okna administratorské udaje ve tvaru jmeno:heslo a nechte si vygenerovat odpovidajici kod.



5. Vygenerovanym kodem på epiÅite ten stavajici YWRtaW46YWRtaW4=

| 1 | | | | | x |
|-------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------|--------|
| REBOOT | | REBOOT | 6/35 signs | Empty | 🔵 Main |
| | | Button11 | | | |
| Change Icon | POST /api, Host: 127 Authorizat | /settings/reboot HT .0.0.1 tion: Basic YWRtaW4 Lua code | TP/1.1 6YWRtaW4= Wait for devi | | |

6. Uložte. V tuto dobu ovÄ Å te, že virtualni zaÅ izeni funguje na stisk tlaÄ itka (restartuje se jednotka).

7. Nyni pÅ ejdÄ te do sekce Scény a vytvoÅ te napÅ iklad nasledujici blokovou scénu.

Niže uvedena scéna provede restart jednotky každou nedÄ li ve 3 hodiny rano, "kliknutim" na tlaÄ itko Button11 virualniho zaÅ izeni s nazvem Reboot Home Center (kliknuti provede scéna sama).



8. Uložte

ID Ä lanku: 188 Naposledy upraveny: 12 Feb, 2015 Revision: 2 Fibaro / Z-Wave -> UžiteÄ né scény -> Automaticky restart jednotky (HCL i HC2) v urÄ ity Ä as http://old-kb.yatun.cz/entry/188/