

Podporuje detektor kouř e Fibaro FGSS-001 funkci opakovač e radiovlného signalu Z-Wave?

Jak je uvedeno v instalačním návodu pro detektor kouř e Fibaro FGSS-001, funkce opakovač e je podporována, právě pokud je toto zařízení připojeno na trvalý zdroj napáění (12/24 V). Na tímto zdrojem musí být detektor napájen již v okamžiku vkladání (přihlášení) přístroje do sítě Z-Wave.

Pokud byl detektor doposud provozován s bateriovým napájením, je pro zprovoznění funkce opakovač e nutné jej ze sítě Z-Wave vyjmout (odhlasit), připojit na zdroj napáění 12/24 V a opětovně jej vložit (přihlasit) k řídící jednotce HC2 do sítě Z-Wave.

ID článku: 145

Naposledy upraveny: 12 Feb, 2014

Revision: 2

Fibaro / Z-Wave -> často kladené dotazy -> Podporuje detektor kouř e Fibaro FGSS-001 funkci opakovač e radiovlného signalu Z-Wave?

<http://old-kb.yatun.cz/entry/145/>