

Užite si můžete zlomky Lua kodu pro Fibaro HC2

Nastavení modulů ovládaných modulem Fibaro FGRM-222 (modul verze 2)

`fibaro:call(<device ID>, "setValue2", <nastavení v rozmezí 0-100>)`

Parametr *Controlled Device* modulu musí být nastaven do režimu *Venetian blind*.

Nastavení hodnoty popisku (label) na virtuálním zářivce

```
local temperature = fibaro:getValue(131, "value")
```

```
fibaro:call(217, 'setProperty', 'ui.temperature.value', temperature.." C")
```

131: ID zářivky, ze které se vyčítá vlastnost (proměnná) jménem *value*

217: ID virtuální zářivky, do jejího popisku (label) jménem *ui.temperature.value* se zapisuje hodnota proměnné *temperature*

ID článku: 147

Naposledy upraveno: 19 Oct, 2014

Revision: 6

Fibaro / Z-Wave -> Programování v Lua pro HC2 -> Užite si můžete zlomky Lua kodu pro Fibaro HC2

<http://old-kb.yatun.cz/entry/147/>