

Jak používat Fibaro RGBW stmivač (controller) pro ovládání těchto nezávislých (bílých) kanálů

Pokud nechcete RGBW stmivač používat pro ovládání barevných LED pásků, ale pouze více nezávislých kanálů stejné barvy, nastavte v rozhraní HC2 v sekci **Devices** pro tento RGBW stmivač volbu **Podlézená zařízení** (Controlled device) na možnost **Vystup / Vstup** (Output / Input).

Každý kanál nastavený jako **Vystup** (Output) se pak jeví jako bílý stmivač (dimmer).

Advanced

Node ID:	18
Druh Z-Wave protokolu:	3
Potvrzení Z-Wave protokolu:	3.52
End Point ID:	0
Podřazené zařízení:	Výstup / Vstup
Časový interval pro komunikaci:	0
Neoznačit zařízení jako "Bez komunikace":	No
☒ Ukázat výsledky měření spotřeby energie	
☒ Use template for parameters	

Vybrat vstup / výstup

1.	Výstup	Stmívač	Tlačítka: Monostabilní vypínač
2.	Výstup	Stmívač	Tlačítka: Monostabilní vypínač
3.	Výstup	Stmívač	Tlačítka: Monostabilní vypínač
4.	Výstup	Stmívač	Tlačítka: Monostabilní vypínač

ID článku: 138

Naposledy upraveny: 07 Jan, 2014

Revision: 2

Fibaro / Z-Wave -> Často kladené dotazy -> Jak použít Fibaro RGBW stmívač (controller) pro ovládání 2 tyčů nezávislých (bílých) kanálů

<http://old-kb.yatun.cz/entry/138/>

Jak použít Fibaro RGBW stmívač (controller) pro ovládání 2 tyčů nezávislých (bílých) kanálů 2